

KURZE ERKLÄRUNG DER OLYMPIA ROBUST



- 1 = Walzenstechknopf
- 2 = rechter Walzendrehknopf
- 3 = Wagenlöser
- 4 = Papierlöser
- 5 = Papierhalter
- 6 = Zeilenrichter
- 7 = Papieraufgabe
- 8 = klappbares Frontblech
- 9 = Zeileneinsteller
- 10 = Zeilenschalter
- 11 = linker Walzendrehknopf
- 12 = Schieber im Frontblech
- 13 = Randauslöser
- 14 = Umschaltfeststeller
- 15 = linker Umschalter
- 16 = Tastatur
- 17 = Leertaste
- 18 = rechter Umschalter
- 19 = Farbbandeinsteller
- 20 = Rücktaste

Vor dem Schließen des Deckels beachte man:

1. daß der Wagen auf Mitte gestellt ist. Der Teilstrich 40 des Papierhalters (5) am Wagen muß Mitte Maschine über dem roten Markierungsstrich am Frontblech (8) stehen;
2. daß der Wagen in Grundstellung steht und nicht durch den Umschaltfeststeller für Schreiben von Großbuchstaben in Umschaltstellung gehoben ist. Aufgehoben wird diese Umschaltstellung durch Druck auf den linken Umschalter;
3. daß die Riegelplatten der Kofferschlösser nach vorn aufgeklappt werden.

Zwecks Reinigung der Typenhebel oder Auswechseln des Farbbandes faßt man das Frontblech (8) an der Walze zugekehrten Kante und klappt es nach vorn.

OLYMPIA BÜROMASCHINENWERKE AG. ERFURT